



# Система исправления дефектов окрашенной поверхности Финесс-ит™ Тризакт™

## Шаг 1. Шлифование



Выберите диск А5 для маленьких дефектов или А7 – для больших.



Поместите диск точно по центру оправки.



Смачивайте диск перед каждым шлифованием.



Зашлифуйте дефект машиной 57502 или ручным блочком 3М 50199.



Удалите продукты шлифования салфеткой 3М 02011.

## Шаг 2. Полирование



Закрепите полировальник 3М 69000 по центру оправки машины 57126.



Нанесите полировальную пасту 3М 82878 или 3М 06002.



Полируйте под углом 5-10 градусов перекрестными движениями 7-10 сек.



Удалите остатки пасты салфеткой 3М 02011.



Осмотрите отполированную поверхность. Если необходимо, полируйте еще 3-5 сек.